



File Name: bosch ixo manuale.pdf
Size: 3242 KB
Type: PDF, ePub, eBook
Category: Book
Uploaded: 28 May 2019, 14:32 PM
Rating: 4.6/5 from 839 votes.

Status: AVAILABLE

Last checked: 12 Minutes ago!

In order to read or download bosch ixo manuale ebook, you need to create a FREE account.

[**Download Now!**](#)

eBook includes PDF, ePub and Kindle version

- [Register a free 1 month Trial Account.](#)
- [Download as many books as you like \(Personal use\)](#)
- [Cancel the membership at any time if not satisfied.](#)
- [Join Over 80000 Happy Readers](#)

Book Descriptions:

We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with bosch ixo manuale . To get started finding bosch ixo manuale , you are right to find our website which has a comprehensive collection of manuals listed.

Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products represented.



Book Descriptions:

bosch ixo manuale

Uszkodzone czesci nalezy przed uzyciem urzadzenia oddac do naprawy. Podczas wykonywania prac, przy ktorych sruba moglaby natrafic na ukryte przewody elektryczne, elektronarzedzie nalezy trzymac wylacznie za izolowane powierzchnie rekojesci. Ladowarke nalezy utrzymywac w czystosci. Zabrudzenie moze stac sie przyczyna porazenia elektrycznego. Przed uzyciem kazdorazowo sprawdzic stan ladowarki, przewodu i wtyku. Aby dokladnie ocenic ekspozycje na drgania, trzeba wziac pod uwage takze okresy, gdy urzadzenie jest wylaczone, lub gdy jest wprawdzie wlaczone, ale nie jest uzywane do pracy. Ladowanie akumulatora zob. rys. A Nie uzywac zadnej innej ladowarki. Jezeli elektronarzedzie nie funkcjonuje podczas procesu ladowania, nie oznacza to, ze jest ono uszkodzone. Chronic ladowarke przed wilgocią. Przed wszelkimi pracami przy elektronarzedziu np. Dbejcie na ucel kabelu, nepouzivejte jej k noseni ci zaveseni elektronaradi nebo k vytazeni zastrcky ze zasuvky. Udrzujzte kabel daleko od tepla, oleje, ostrych hran nebo pohyblivych dilu stroje. Lzeli namontovat odsavaci ci zachycujici pripravky, presvedcte se, ze jsou pripojeny a spravne pouzity. Pouziti odsavani prachu muze snizit ohrozeni prachem. Svedomite zachazeni a pouzivani elektronaradi. Nepouzivany akumulator uchovavejte mimo kancelarske sponky, mince, klice, hrebiky, srouby nebo jine drobne kovove predmety, ktore mohou zpusobit premosteni kontaktu. Svetlo tohoto elektronaradi je urcene k osvetleni bezprostredni pracovni oblasti elektronaradi a neni vhodne pro osvetleni prostoru v domacnosti. Pokud ovsem bude elektronaradi nasazeno pro jina pouziti, s odlisnymi nasazovacimi nastroji nebo s nedostatecnou udrzbou, muze se uroven vibraci lisit. Pri neumyslne stlacení spinace existuje nebezpeci poraneni. Nabijeni akumulatoru viz obr. A Nepouzivejte zadnou jinou nabijecku. B Nepouzivejte zadne oboustranne sroubovaci cepele, jez jsou delsi nez 25 mm.<http://stvorki.ru/files/bosch-park-pilot-manual.xml>

- **bosch ixo manuale, bosch ixo, bosch ixo manual pdf, bosch ixo manual download, bosch ixo manuale, bosch ixo manuale.**

Ukazatel smeru otaceni pro chod vlevo 6 sviti pri stisknutem spinaci 8 a bezicim motoru. Vyhybajte sa telesnemu kontaktu s uzemnenymi povrchovymi plochami, ako su napr. Rucne elektricke naradie je nebezpecne vtedy, ked ho pouzivaju neskusene osoby. Rucne elektricke naradie starostlivo osetrujte. Servisne prace Rucne elektricke naradie davajte opravovat len kvalifikovanemu personalu, ktory pouziva originalne nahradne suciastky. Nabijajte len litiovoionove akumulatory Bosch alebo litiovoionove akumulatory zabudovane do vyrobkov Bosch. Napatie akumulatora musi byt vhodne pre napatie nabijacky. Hodi sa aj na predbezny odhad zatazenia vibraciami. Uvedena hladina vibracii reprezentuje hlavne druhy pouzivania tohto rucneho elektrickeho naradia. Pred kazdou pracou na rucnom elektrickom naradi napr. Dodrziavajte pokyny na likvidaciu. Pred kazdou pracou na rucnom elektrickom naradi napr. Tieto akumulatory smie pouzivatel naradia prepravovat po cestach bez dalsich opatreni. Elektricke pripojenie akumulatora odpojte a akumulator vyberte. A keszulek csatlakozo dugojanak bele kell illeszkednie a dugaszoloaljzatba. A csatlakozo dugot semmilyen modon sem szabad megvaltoztatni. Kerulje el a keszulek akaratlan uzembe helyezeset. Az akkumulator erintkezoi kozotti rovidzarlat egesi seruleseket vagy tuzet okozhat. Hibas alkalmazas eseten az akkumulatorbol folyadek lephet ki. Kerulje el az erintkezest a folyadekkal. A gozok ingerelhetik a legutakat. Biztonsagi eloirasok a toltokeszulekek szamara Tartsa tavolo a toltokeszuleket az esotol vagy nedvessegtol. A keszulek Akiertekelt zajszingintjenek tipikus erteke alacsonyabb, mint 70 dBA. Cauza multor accidente a fost intretinerea necorespunzatoare a sculelor electrice. Mentineti bine ascutite si curate dispozitivele de taiere. Nu folositi carcatorul pe un substrat inflamabil de ex. Pentru a asigura functionarea la capacitatea nominala a acumulatorului,

inainte de prima utilizare incarcati complet acumulatorul in
incarcator <http://www.varanini.pl/userfiles/bosch-park-pilot-installation-manual.xml>

Nu folositi capete de surubelnita cu doua varfuri, mai lungi de 25 mm. Inaintea oricaror interventii asupra sculei electrice de ex. Ne nosite elektricni alat za kabl, ne vesajte ga ili ne izvlacite ga iz uticnice. Drzite kabl dalje od vrelina, ulja, ostrih ivica ili delova aparata koji se pokrecu. Ako mogu da se montiraju uredjaji za usisavanje i skupljanje prasine, uverite se da li su prikljuceni i upotrebljeni kako treba. Upotreba usisavanja prasine moze smanjiti opasnosti od prasine. Upotrebljavajte samo akku predvidjene za to u elektricnim alatima. Pogodan je i za privremenu procenu opterecenja vibracijama. Navedeni nivo vibracija predstavlja prvenstveno primenu elektricnog alata. Dovedite pre svih radova na elektricnom alatu na primer odrzavanje, promena alata itd. kao i njegovog transporta i cuvanja, preklopnik za smer okretanja u srednju poziciju. Nije pokvaren ako za vreme radnje punjenja ne funkcioniše. Zastitite aparat za punjenje od vlage. Obratite paznju na uputstva za uklanjanje djubreća. Kod pritisnutog prekidača za ukljucivanje iskljucivanje 8 ovo nije moguće. Stavljajte elektricni alat samo iskljucen na zavrtanj. Upotrebljeni alati koji se okrecu mogu skliznuti. Na strani uredjaja za punjenje 12 mozete cuvati do 13 umetaka za uvrtač. Integrisani akumulatori smeju samo organizovano da se uklanjaju. Otvaranjem obloge kucista moze se unistiti elektricni alat. Prikljucni vtikac elektricnega orodja se mora prilegati vticnici. Spreminjanje vtikaca na kakrsenkoli nacin ni dovoljeno. Rezalna orodja vzdrzujte tako, da bodo vedno ostra in cista. Pred odlaganjem elektricnega orodja pocakajte, da se orodje popolnoma ustavi. Nivo zvočnega tlaka naprave po vrednotenju A je tipicno manjsi od 70 dBA. Nato lahko nataknete nastavke. Ne radite s elektricnim alatom u okolini ugrozenoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekucine, plinovi ili prasina. Nosite osobnu zastitnu opremu i uvijek nosite zastitne naocale. Odrzavajte elektricni alat s paznjom.

Kontakt vijka sa golom zicom kabla pod naponom moze dovesti pod napon metalne dijelove elektricnog alata i moze uzrokovati strujni udar. Elektricni alat drzite cvrsto. Punjac ne koristite na lako zapaljivoj podlozi npr. Kako bi se zajamcio puni ucinak akubaterije, prije prve uporabe akubaterije, napunite je do kraja u punjacu. Ohutusnouded toopiirkonnas. Olge tahelepanelik, jalgige, mida Te teete, ning toimige elektrilise tooriistaga tootades kaalutletult. Laske elektrilist tooriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii tagate pusivalt seadme ohutu too. Ohutusnouded kruvikeerajate kasutamisel. Seejarel voib otsakud peale asetada. Kruvile asetamisel peab seade olema valja lulitatud. Poorlevad tarvikud voivad kohalt libiseda. Akulaadimiseseadme 12 kulgmises osas voib hoida kuni 13 kruvikeeramisesotsakut. Integreeritud akusid tohib maha votta ainult kaitlemiseks. Korpuse katte avamine voib elektrilist tooriista poordumatult vigastada. Elektroinstrumenta kontaktidaksai jabut piemerotai elektrotikla kontaktligzdai. Kontaktidaksas konstrukciju nedrikst nekada veida mainit. Ja elektroinstrumente netiek lietots, uzglabajiet to piemerota vieta, kur elektroinstrumente nav sasniedzams berniem un personam, kuras neprot ar to rikoties vai nav iepazinusas ar siem noteikumiem. Ja elektrolits nonak acis, nekavejoties griezieties pie arsta. No akumulatora izpludusais elektrolits var izsaukt adas iekaisumu vai pat apdegumu. To var izmantot ari vibracijas raditas papildu slodzes ieprieksejai novertesanai. Seit noraditais vibracijas limenis ir attiecinams uz elektroinstrumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Tas ir normali un neliecina par bojajumiem. Ja elektroinstrumente ilgaku laiku netiek lietots, atvienojiet uzlades ierici no barojosa elektrotikla. Uzliktnis ar skruvgrieza uzgaliem ir nonemams no uzlades ierices. Apkalposana un apkope Apkalposana un tirisana. Darbo vieta turi buti sviri ir gerai apsviesta.

Bukite atidus, sutelkite demesi i tai, ka jus darote ir, dirbdami su elektriniu irankiu, vadovaukites sveiku protu. Neperkraukite prietaiso. Naudokite jusu darbui tinkama elektrini iranki. Netinkamai naudojant akumuliatori, is jo gali isteketi skystis. Venkite kontakto su siuo skysciu. Ikraukite tik Bosch licio jonu akumuliatorius arba Bosch gaminiuose imontuotus akumuliatorius. Akumuliatoriu

itampa turi atitikti nurodyta kroviklio akumuliatorių ikrovimo itampa. Tai įvertinus, vibracijos poveikis per visa darbo laika žymiai sumažės. Laden Sie nur BoschLiIonenAkkus oder solche in BoschProdukt te eingebaute Akkus mit den in den technischen Daten angegebenen Spannungen. Ansonsten besteht Brand und Explosionsgefahr. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed grounded power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Protect the power tool against heat, e. g., against continuous intense sunlight, fire, water, and moisture. Otherwise there is danger of fire and explosion. Keep the battery charger clean. Contamination can lead to danger of an electric shock. Wear hearing protection. Vibration total values a triax vector sum and uncertainty K determined according to EN 60745 Screwdriving without impact a The indicator lights up green during the charging process. When the battery chargecontrol indicator 5 is no longer lit, the battery is fully charged. The fixture that holds the screwdriver bits can be removed. If the machine should fail despite the care taken in manufacturing and testing procedures, repair should be carried out by an aftersales service centre for Bosch power tools. Sinon, il y a risque d'incendie et d'explosion. Existe un riesgo de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo diferente al previsto para el cargador. Siempre mantenga limpio el cargador. Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de partes em movimento.

Manter o carregador limpo. Usar um protector auricular. Portugal Robert Bosch LDA Avenida Infante D. In caso contrario existe periculo di incendio ed esplosione. Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben. Bij beschadiging en onjuist gebruik van de accu kunnen er dampen vrijkomen. Zorg voor frisse lucht en raadpleeg bij klachten een arts. Laad alleen Boschlithiumionaccu's of dergelijke in Boschproducten ingebouwde accu's op met de in de technische gegevens aan gegeven spanningen. Anders bestaat er brand en explosiegevaar. Draag een gehoorbescherming. Totale trillingswaarden a vectorsom van drie richtingen en onzekerheid K bepaald volgens EN 60745 schroeven a Het opladen begint zodra de stekker van het oplaadapparaat in het stop contact wordt gestoken en de accuschroevendraaier vervolgens op het oplaadapparaat 12 wordt geplaatst. Anders kan het elektrische gereedschap beschadigd raken. Mocht het elektrische gereedschap ondanks zorgvuldige fabricage en. Ellers er der fare for brand og eksplosion. EN 60745 Skruning a Dette er helt normalt. Ved nedtrykket startstopkontakt 8 er dette ikke muligt. Rote rande insatsverktøy kan slira bort. Ved skader og usakkyndig bruk av batteriet kan det slippe ut damp. Lad kun opp Bosch liionbatterier eller batterier som er monteret i Boschprodukter og med en spenning som tilsvarende informasjonene i tekniske data. Ellers er det fare for brann og eksplosjoner. Dette kan tydelig redusere svingningsbelastningen over hele arbeidstidsrommet. Irrota akun liitokset ja ota akku ulos.